

Fiche technique: 3401.2.S1.W.GMI.A.60
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.S1.W.GMI.A.60

E-NR: 331 270 050

EAN: 7613175452159

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:







Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - noir



Feller-Nr / E-NR

 915-3400.2.HLI.GMI.60
 388 063 050

Fiche technique: 3401.2.S1.W.GMI.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - noir	915-3400.2.H.GMI.60 388 062 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.2.HS1.GMI.60 388 064 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - noir	915-3400.2.HVE.GMI.60 388 065 050
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.60 388 007 050
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - noir	920-3401.2.S1.GMI.A.60 388 147 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	3401.B.BAM 331 243 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores...	926-3401.2.S1.W.B.GMI.60 388 488 050