

Fiche technique: 3401.2.S1.W.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 3401.2.S1.W.GX.54.A.60

E-NR: 331 271 050

EAN: 7613175458762

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

2

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - noir

915-3400.2.HLI.GMI.60
388 063 050



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - noir

915-3400.2.H.GMI.60
388 062 050

Fiche technique: 3401.2.S1.W.GX.54.A.60



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition
horizontale des touches - Avec symbole Scène
1 - noir

915-3400.2.HS1.GMI.60
388 064 050



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition
horizontale des touches - Avec symbole
Ventilateur - noir

915-3400.2.HVE.GMI.60
388 065 050



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.60
388 007 050



EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à
poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches -
Sans cadre de recouvrement - noir

920-3401.2.S1.G.A.60
388 146 050

Décomposition:



Name / Kategorie
Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...

Feller-Nr / E-NR
3401.B.BAE
331 246 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -
Système de fixation SNAPFIX® - Composant

912.X.54.EA
283 000 110



EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir
Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par
installation jusqu'à 100 appareils, lumière et
stores...

926-3401.2.S1.W.B.G.60
388 487 050



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir

901.GX.54.A.60
283 200 050