

Scheda dati: 3404.2.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3404.2.GX.54.A.60

E-NR: 331 301 050

EAN: 7613175463919

EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone	3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.60
	388 007 050



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù	915-3400.2.M.GMI.60
- nero	388 067 050

Scheda dati: 3404.2.GX.54.A.60


EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- nero

915-3400.2.M.GMI.60

388 067 050



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza
telaio di copertura - nero

920-3404.2.G.A.60

388 150 050



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) -
nero

915-3400.2.MIN.GMI.60

388 068 050



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.2.PLUS.GMI.60

388 070 050

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

3404.B.BAE

331 306 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA

283 000 110



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle
Wiser 1 canale - Funzionale con unità
funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...

926-3404.2.A.G.A.60

388 493 050



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
nero

901.GX.54.A.60

283 200 050