


**Fiche technique: 3404.4.S.FMI.65**
**EDIZIOdue colore**
**Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.FMI.65

**E-NR:** 333 320 030

**EAN:** 7613175376516

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - FMI - gris clair

**Feller-Nr / E-NR**

 920-3404.4.S.FMI.65  
 333 870 030






1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair

 915-3400.4.S1.FMI.65  
 377 470 030




1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair

 915-3400.2.M.FMI.65  
 377 310 030

**Fiche technique: 3404.4.S.FMI.65**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSM 333 303 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - FMI - gris clair	926-3404.4.S.A.FMI.65 333 640 030