

EDIZIO due colore

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3404.4.S.FX.54.60

E-NR: 333 321 950

EAN: 7613175376585

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.FMI.60

377 480 950

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - nero

915-3400.2.M.FMI.60

377 310 950

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - nero

915-3400.2.M.FMI.60

377 310 950

Scheda dati: 3404.4.S.FX.54.60

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3404.4.S.F.60 333 876 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BSE 333 306 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3404.4.S.A.F.60 333 646 950