

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- crema
- umbra
- noir
- blanc
- gris clair
- gris foncé

Assortiment:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

Feller-NR: 3404.4.S.G.A.65

E-NR: 331 326 030

EAN: 7613175467887

EDIZIO.liv - Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier







900-3400.0.GMI.65
388 007 030





EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition
verticale des touches - Avec symbole Flèche
Montée/Descente - gris clair

915-3400.2.M.GMI.65
388 067 030

Fiche technique: 3404.4.S.G.A.65

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - gris clair	920-3404.4.S.G.A.65 388 152 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BAE 331 306 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans c...	926-3404.4.S.A.G.A.65 388 497 030