

Fiche technique: 3404.4.S.GMI.A.65
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|---|---|--|
|  crema |  umbra |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|--|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|--|---|

Feller-NR: 3404.4.S.GMI.A.65

E-NR: 331 320 030

EAN: 7613175467948

EDIZIO.liv - Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris clair - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200








Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

 900-3400.0.GMI.65
 388 007 030



 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition
 verticale des touches - Avec symbole Flèche
 Montée/Descente - gris clair

 915-3400.2.M.GMI.65
 388 067 030

Fiche technique: 3404.4.S.GMI.A.65

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - gris clair	920-3404.4.S.GMI.A.65 388 153 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BAM 331 303 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - Système de fixation ...	926-3404.4.S.A.GMI.A.65 388 498 030