

Fiche technique: 3404.4.S.N.CO.Q.61

NEVO

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène



couleur:

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

Assortiment:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3404.4.S.N.CO.Q.61

E-NR: 333 326 400

EAN: 7613175377742

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm - N.CO.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils
Wiser - Transparent

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

Fiche technique: 3404.4.S.N.CO.Q.61



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
Fourniture: Set à 4 vis



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
construction légère



Clapet pour pourssoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.61
joint - blanc 377 013 000



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61
- blanc 377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61
Descendante - blanc 377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100

Fiche technique: 3404.4.S.N.CO.Q.61



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Clapet pour pourssoir KNX RGB - Avec vis et joint - blanc

Feller-Nr / E-NR

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...

3404.B.BSM
333 303 780



Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...

926-3404.4.S.A.Q.61
333 646 100