

NEVO

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3404.4.S.NUP.Q.60

E-NR: 333 320 450

EAN: 7613175377766

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera





3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Scheda dati: 3404.4.S.NUP.Q.60

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q	160 213 000
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60	377 013 050
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10	377 031 090
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60	374 001 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.QMI.60	377 390 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60	377 310 250
■	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60	377 410 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60	377 460 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60	377 480 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60	377 450 150

Scheda dati: 3404.4.S.NUP.Q.60

■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60
		377 470 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60
		377 310 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritagl...	3404.4.S.N.CO.Q.60
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60
		374 001 150