

**Fiche technique: 3404.4.S.NUP.Q.61**
**NEVO**
**Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène**

**couleur:**
 noir

 blanc

 gris clair

**Assortiment:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3404.4.S.NUP.Q.61

**E-NR:** 333 320 400

**EAN:** 7613175377773

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm - NUP.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent

**Feller-Nr / E-NR**

 925-4400.N.Q.10  
 377 031 090

 Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois 934-921.N.Q  
 160 213 000

**Fiche technique: 3404.4.S.NUP.Q.61**


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010  
 Fourniture: Set à 4 vis



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100  
 construction légère



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.A.61  
 Avec joint en caoutchouc mousse - blanc 374 001 100



Clapet pour poursoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.61  
 joint - blanc 377 013 000



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 - blanc 377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100





Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61  
 Descendante - blanc 377 310 100




Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



**Fiche technique: 3404.4.S.NUP.Q.61**


 Touche Wisser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100


 Touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100


 Touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - blanc 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - blanc	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
	Interrupteur pour stores Wisser 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 ...	3404.4.S.N.CO.Q.61 333 326 400