

## EDIZIO due colore

### Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.W.FMI.35

**E-NR:** 333 330 010

**EAN:** 7613175381794

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser  
1 canale scena - 4 tasti - FMI - crema

#### Feller-Nr / E-NR

920-3404.4.S.FMI.35  
333 870 010



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35  
377 501 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -  
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35  
377 310 010

## Scheda dati: 3404.4.S.W.FMI.35



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35  
377 480 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35  
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35  
377 470 010



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200  
Feller

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                   | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser | 3404.B.BSM       |
| 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A         | 333 303 780      |
| ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...      |                  |



|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Comando interruttore per tapparelle Wiser 1           | 926-3404.4.S.W.B.FMI.35 |
| canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto           | 333 940 010             |
| fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione m... |                         |