

Fiche technique: 3404.4.S.W.FMI.57

EDIZIOdue colore

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3404.4.S.W.FMI.57

E-NR: 333 330 890

EAN: 7613175381831

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - FMI - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-3404.4.S.FMI.57
333 870 890



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.57
377 501 890

Fiche technique: 3404.4.S.W.FMI.57

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSM 333 303 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...	926-3404.4.S.W.B.FMI.57 333 940 890