

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.W.FMI.67

**E-NR:** 333 330 040

**EAN:** 7613175397559

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - FMI - gris foncé






**Feller-Nr / E-NR**

 920-3404.4.S.FMI.67  
 333 870 040




Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

 900-3400.0.FMI.67  
 377 501 040

**Fiche technique: 3404.4.S.W.FMI.67**

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris foncé	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSM 333 303 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mété...	926-3404.4.S.W.B.FMI.67 333 940 040