


Fiche technique: 3404.4.S.W.FX.54.35


## EDIZIOdue colore

### Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.W.FX.54.35

**E-NR:** 333 331 010

**EAN:** 7613175397580

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema




915-3400.2.M.FMI.35  
377 310 010







1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.FMI.35  
377 310 010

**Fiche technique: 3404.4.S.W.FX.54.35**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3404.4.S.F.35 333 876 010
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.4.S2.FMI.35 377 480 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010

**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mété...	926-3404.4.S.W.B.F.35 333 946 010
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010