

EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3404.4.S.W.GMI.A.56

E-NR: 331 330 090

EAN: 7613175471075

EDIZIO.liv - Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 1 - umbra

915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 2 - umbra

915-3400.4.S2.GMI.56
388 081 090

Fiche technique: 3404.4.S.W.GMI.A.56

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - umbra | 920-3404.4.S.GMI.A.56 388 153 090 |
|  | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |
|  | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser | 900-3400.0.GMI.56 388 007 090 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra | 915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra | 915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra | 915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - umbra | 915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090 |

Décomposition:

|  | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--|
| | Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande... | 3404.B.BAM 331 303 790 |
|  | EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et store... | 926-3404.4.S.W.B.GMI.56 388 500 090 |

Fiche technique: 3404.4.S.W.GMI.A.56

