


**Fiche technique: 3406.4.S.FMI.65**
**EDIZIOdue colore**
**Variateur universel LED Wiser 1 canal scène**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3406.4.S.FMI.65

**E-NR:** 333 380 030

**EAN:** 7613175371696

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène - 1 sortie graduable, 230V AC - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair

**Feller-Nr / E-NR**

 915-3400.4.S2.FMI.65  
 377 480 030


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

 900-3400.0.FMI.65  
 377 501 030

**Fiche technique: 3406.4.S.FMI.65**


Set de recouvrement variateur Wisier 1 canall  
scène - 4 touches - FMI - gris clair

920-3406.4.S.FMI.65  
333 900 030



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 -  
gris clair

915-3400.4.S1.FMI.65  
377 470 030



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 -  
gris clair

915-3400.4.S4.FMI.65  
377 500 030



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 3 -  
gris clair

915-3400.4.S3.FMI.65  
377 490 030



Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wisier by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

**Décomposition:**


**Name / Kategorie**  
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier  
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -  
Fonctionnel avec commande Wisier - BSM

**Feller-Nr / E-NR**  
3406.B.BSM  
333 363 780



Commande variateur Wisier 1 canall scène -  
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier - 4  
touches - FMI - gris clair

926-3406.4.S.A.FMI.65  
333 710 030