

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



**colore:**

- |                                 |                                        |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3406.4.S.FX.54.60

**E-NR:** 333 381 950

**EAN:** 7613175383132

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.FMI.60






377 480 950

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.60

377 501 950

**Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.60**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero	915-3400.4.S4.FMI.60 377 500 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero	915-3400.4.S3.FMI.60 377 490 950
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3406.4.S.F.60 333 906 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
	Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	926-3406.4.S.A.F.60 333 716 950

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.60

