

**Fiche technique: 3406.4.S.GMI.A.65**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Variateur universel LED Wiser 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  crema |  umbra      |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

**Assortiment:**

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|--|---|

**Feller-NR:** 3406.4.S.GMI.A.65

**E-NR:** 331 380 030

**EAN:** 7613175468068

EDIZIO.liv - Variateur universel LED Wiser 1 canal scène - 1 sortie graduable, 230V AC - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris clair - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**



 3420-2.MAG  
 333 999 200

 Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser  
 900-3400.0.GMI.65  
 388 007 030

**Fiche technique: 3406.4.S.GMI.A.65**

	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - gris clair	920-3406.4.S.GMI.A.65 388 159 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - gris clair	915-3400.4.S3.GMI.65 388 082 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - gris clair	915-3400.4.S4.GMI.65 388 083 030

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de...	3406.B.BAM 331 363 790
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - Système de fixation SNAPFIX® - 4...	926-3406.4.S.A.GMI.A.65 388 510 030