

Scheda dati: 3406.4.S.NAP.Q.62

NEVO

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena




colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3406.4.S.NAP.Q.62

E-NR: 333 381 440

EAN: 7613175384481

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR











925-4400.N.Q.10
377 031 090






Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Scheda dati: 3406.4.S.NAP.Q.62

	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100

Scheda dati: 3406.4.S.NAP.Q.62

	Tasto Wisier - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variatore universale LED Wisier 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti -...	3406.4.S.N.CO.Q.62 333 386 440
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040