

EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.67

E-NR: 333 396 040

EAN: 7613175384986

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - gris foncé - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

Feller-Nr / E-NR

920-3406.4.S.F.67
333 906 040



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.67
377 501 040

Fiche technique: 3406.4.S.W.F.67

■	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris foncé	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - gris foncé	915-3400.4.S3.FMI.67 377 490 040
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - gris foncé	915-3400.4.S4.FMI.67 377 500 040

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BSE
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	333 366 780



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de ...	926-3406.4.S.W.B.F.67 333 976 040
---	--------------------------------------