

**Fiche technique: 3411.4.S.F.65**
**EDIZIOdue colore**
**Variateur DALI Wiser 1 canal scène**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3411.4.S.F.65  
**E-NR:** 333 446 030  
**EAN:** 7613175389950




Variateur DALI Wiser 1 canal scène - Certifié DALI-2 -  
 230 V AC, pour la commande des BE DALI -  
 Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI -  
 Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche  
 de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des  
 scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED  
 intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - gris clair -  
 IP20 - 60 x 60 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui



**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030

**Fiche technique: 3411.4.S.F.65**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-3406.4.S.F.65 333 906 030
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR	
	Unité fonctionnelle variateur DALI Wiser 1 canal - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Fonctionnel avec command...	3411.B.BSE 333 426 780
	Commande variateur Wiser 1 canall scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - ...	926-3406.4.S.A.F.65 333 716 030