

## NEVO

### Variateur DALI Wiser 1 canal scène


**couleur:**
 noir

 blanc

 gris clair

**Assortiment:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3411.4.S.NAP.Q.62

**E-NR:** 333 441 440

**EAN:** 7613175393025

Variateur DALI Wiser 1 canal scène - Certifié DALI-2 -  
 230 V AC, pour la commande des BE DALI -  
 Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI -  
 Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche  
 de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des  
 scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED  
 intégrée - Avec membrane transparente - Disque  
 frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches -  
 Hauteur 67 mm - NAP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm  
 - Résistance aux chocs: IK07

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

 3420-2.MAG  
 333 999 200

 Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une  
 construction légère

 3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100

**Fiche technique: 3411.4.S.NAP.Q.62**


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010  
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q  
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000  
 à bois



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-NAP.Q.62  
 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 012 040



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.62  
 joint - gris clair 377 013 040



Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils 925-4400.N.Q.10  
 Wiser - Transparent 377 031 090



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 blanc 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100






Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100





Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61  
 Descendante - blanc 377 310 100

**Fiche technique: 3411.4.S.NAP.Q.62**

	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Variateur DALI Wiser 1 canal scène - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches -...	3411.4.S.N.CO.Q.62 333 446 440