

**Fiche technique: 3411.4.S.W.F.60**
**EDIZIOdue colore**
**Variateur DALI Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3411.4.S.W.F.60

**E-NR:** 333 456 950

**EAN:** 7613175395159

Variateur DALI Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - noir - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4


**avec affichage LED:** Oui


**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
--------------------------	---	---------------------------------------

<input type="checkbox"/>	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
--------------------------	--	--------------------------------------

**Fiche technique: 3411.4.S.W.F.60**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
---	---	-------------------------------------

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
---	---	-------------------------------------



Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-3406.4.S.F.60 333 906 950
--	----------------------------------

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur DALI Wiser 1 canal - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Fonctionnel avec command...	3411.B.BSE 333 426 780



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de ...	926-3406.4.S.W.B.F.60 333 976 950
---	--------------------------------------