

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3904-1.FX.39.P.57

E-NR: 203 226 890

EAN: 7611386487151

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V
 AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -
 Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage -
 Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44
 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
 Ohne LED - coffee

900-3904-1.FMI.57
 378 178 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
 Ohne LED - Mit Papiereinlage -
 1-Tastenbedienung - coffee

915-4704-14.FMI.P.57
 378 637 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
 Für 1 Apparat - FX.39 - coffee

985.FX.39.57
 283 900 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee 283 904 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.57
Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee 323 900 890

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.57
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 890
1-Tastenbedienung - coffee	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.57
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 890
1-Tastenbedienung - coffee	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.57
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 890
1-Tastenbedienung - coffee	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.57
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 890
1-Tastenbedienung - coffee	



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3904-1.FMI.57
Ohne LED - coffee	378 178 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee 283 904 890