

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3912-1.FX.39.P.67

E-NR: 203 262 040

EAN: 7611386168098

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro

900-3912-1.FMI.67
378 182 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4702-12.FMI.P.67
378 626 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

918-4700.FMI.67
323 900 040

Scheda dati: 3912-1.FX.39.P.67



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro

985.FX.39.67
283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67
283 904 040

Scomposizione:



Name / Kategorie
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm

Feller-Nr / E-NR

3910.BSE
323 183 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio scuro

915-4702-12.FMI.P.67
378 626 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio scuro

915-4702-12.FMI.P.67
378 626 040



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -
Senza LED - grigio scuro

900-3912-1.FMI.67
378 182 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67
283 904 040