


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3914-1.FMI.35

E-NR: 323 246 010

EAN: 7611386173894

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Profondità 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema

900-3914-1.FMI.35
378 185 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35
378 037 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

918-4700.FMI.35
323 900 010

Scheda dati: 3914-1.FMI.35



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -
crema

2911.FMI.35

334 911 010

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSM -
incolore

3910.BSM

323 193 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35

378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35

378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35

378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35

378 037 010



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -
crema

2911.FMI.35

334 911 010



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -
Senza LED - crema

900-3914-1.FMI.35

378 185 010