

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3914-1.FX.39.57

E-NR: 203 246 890

EAN: 7611386483931

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3914-1.FMI.57
Senza LED - coffee 378 185 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-14.FMI.57
Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee 378 037 890



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - 918-4700.FMI.57
Kit con 10 pezzi - Senza LED - coffee 323 900 890

Scheda dati: 3914-1.FX.39.57



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 985.FX.39.57
283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - coffee 901.FX.39.57
283 904 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.39
1 apparecchio - FX.39	283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-14.FMI.57
Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee	378 037 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-14.FMI.57
Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee	378 037 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-14.FMI.57
Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee	378 037 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-14.FMI.57
Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee	378 037 890



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -	900-3914-1.FMI.57
Senza LED - coffee	378 185 890

Scheda dati: 3914-1.FX.39.57



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - coffee

901.FX.39.57

283 904 890