

Scheda dati: 4702-1-C.FX.39.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 4702-1-C.FX.39.65

E-NR: 324 081 030

EAN: 7613175039459

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	incastrato
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.65
323 900 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro

915-4702-12.FMI.65
378 026 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro

985.FX.39.65
283 900 030

Scheda dati: 4702-1-C.FX.39.65


Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio chiaro

901.FX.39.65
283 904 030

Scomposizione:


Name / Kategorie
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

Feller-Nr / E-NR
912.FX.39
283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

4700.BSE
303 180 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro

915-4702-12.FMI.65
378 026 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro

915-4702-12.FMI.65
378 026 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio chiaro

901.FX.39.65
283 904 030



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -
Componente - grigio chiaro

900-4708-C.FMI.65
324 400 030