

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.35

E-NR: 324 391 010

EAN: 7613175032603

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto ottuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 8

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.35
323 909 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4708-14.FMI.L.35
378 250 010

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
--	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
--	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
--	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
--	-------------------------------------



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - Componente - crema	900-4708-C.FMI.L.35 324 410 010
---	------------------------------------

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.35



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35

283 904 010