

**EDIZIO**due colore

## Pulsante Non illuminato

**colore:** crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro**Esecuzione:** F FMI FX.39 FX.54**Feller-NR:** 7569.AR.FX.54.35**E-NR:** 760 112 010**EAN:** 7611386658346

Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - crema - IP20

**tensione nominale:** 230 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**versione:** tasto singolo**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**numero di bascule di azionamento:** 1**con illuminazione:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - crema

920-7560.F.35  
378 431 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema

985.FX.54.35  
283 901 010

## Scheda dati: 7569.AR.FX.54.35



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                                       | Feller-Nr / E-NR         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54<br>283 915 000 |



|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura - 2 L - BSE - incolore | 7569.AR.BSE<br>354 555 000 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|



|                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - crema | 920-7560.F.35<br>378 431 010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|



|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema | 901.FX.54.35<br>283 905 010 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|