

Scheda dati: 3406.4.S.NUP.Q.61

NEVO

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3406.4.S.NUP.Q.61

E-NR: 333 380 400

EAN: 7613175384535

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco

Feller-Nr / E-NR

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Scheda dati: 3406.4.S.NUP.Q.61


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
 Con guarnizione in gomma schiumata - bianco 374 001 100



Blocco per il set di copertura Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Per il montaggio in 333 999 100
 costruzione leggera



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi 925-4400.N.Q.10
 Wiser - Transparente 377 031 090



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61
 377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - 915-3400.4.AB.QMI.61
 bianco 377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100





Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61
 377 460 100




Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.QMI.61
 377 480 100

Scheda dati: 3406.4.S.NUP.Q.61


 Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100


 Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.QMI.61
 377 470 100


 Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco 915-3400.4.AUF.QMI.61
 377 310 200

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 3406.4.S.N.CO.Q.61
 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Disco frontale 333 386 400
 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti -...



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
 Con guarnizione in gomma schiumata - bianco 374 001 100